

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde,

im Rahmen der Wartung bzw. Reparatur wurde bei Ihrem SÜDA Air ein Software-Update durchgeführt. Dabei haben wir die aktuelle Firmware-Version installiert. Mit dieser Aktualisierung steht Ihnen auch eine neue Funktion zur Verfügung. So können Sie nun die Memory-Funktion bequem über den Handstücktaster nutzen und die gewünschte Speichertaste auswählen.

## Auswahl der Memory-Funktion über den Handstücktaster

So wählen sie die Memory-Taste aus:

1. Stoppen Sie das rotierende Instrument, indem Sie den Handstücktaster (14, s. Bedienungsanleitung SÜDA Air) für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.
2. Durch kurzes Betätigen des Handstücktasters wechseln Sie nacheinander durch die Memory-Tasten. Stoppen Sie bei der gewünschten Einstellung.
3. Starten Sie das rotierende Instrument erneut, indem Sie den Handstücktaster (14) wieder für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

### HINWEIS

Im laufenden Handstückbetrieb kann die Memory-Taste nicht ausgewählt werden.

Die Memory-Taste ist nun ausgewählt.

---

Dear Customer,

as part of routine maintenance or repair, a software update was performed on your SÜDA Air. During this process, we installed the latest firmware version.

This update also provides you with a new feature.

You can now conveniently use the memory function via the handpiece button and select the desired memory key.

## Selecting the memory function via the handpiece button

How to select the memory button:

1. Stop the rotating instrument by holding down the handpiece button (14, see SÜDA Air operating instructions) for at least 2 seconds.
2. Press the handpiece button briefly to cycle through the memory buttons one by one. Stop when you reach the desired setting.
3. Restart the rotating instrument by holding down the handpiece button (14) again for at least 2 seconds.

### NOTE

The memory button cannot be selected while the handpiece is in operation.

The memory key is now selected.